

Инструкции за полагане на коркова подложка

КОРКОВА ПОДЛОЖКА

Корковата подложка е идеално и икономично решение за осигуряване на необходимата звукова бариера за подови покрития. Лесна за инсталиране и щадяща околната среда, тя не влошава свойствата си след години на употреба. Корковата изолация се препоръчва за редукция на звука и да предпазва от образуване на пукнатини, положена под повечето видове твърда настилка, включително дървесина, ламинат, камък и керамика.

Предимствата на корковата изолационна подложка са:

- ♣ Добро шумопоглъщане
- ♣ Изравнява бетонни издатини
- ♣ Подобрява дълготрайността на настилките

АКЛИМАТИЗАЦИЯ

Съхранявайте корковите подложки на работната площадка в сухо, добре проветриво място, в продължение на минимум 48 часа, така че корковата подложка да се аклиматизира. По време на съхранение и монтаж, поддържайте температурата и относителната влажност на въздуха до ниво, в съответствие с условията, които ще преобладават при експлоатация на сградата (температурата трябва да се поддържа между 15°C и 25°C и относителна влажност между 40% до 60%).

ОСНОВЕН ПОД

Основата трябва да бъде суха, здрава, гладка, равна и почистена от прах, почви и покрития.

Съдържанието на влага в основата, не трябва да бъде повече от 3% (CM) от теглото измерено на бетонната основа.

Корковите подложки са одобрени при лъчисти отопляеми системи.

ПОЛАГАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯ ПОД ПЛАВАЩИ ПОДОВЕ

Трябва да се положи РЕ (полиетиленово) фолио за влагозащита, покриващо цялата площ и около 50 мм вертикално около периметъра на целия под. Прикрепете местата на припокриването (минимум 100мм) за бетонната основа с адекватна лепенка. След завършването, РЕ фолио трябва да покрива цялата площ, без дупки и пропуски. Никога не закрепвайте механично полиетиленовото фолио с винтове, пирони или скоби, тъй като това сериозно ще наруши повърхността му.

Като се започне от една стена, развийте корковата изолация директно върху основания под по протежение на по-дългата стена в стаята. Срежете дължината оставяйки около 30mm нагоре по стените.

Продължавайте със следващата дължината на корковата ролка до страната на предишната, като дългите им ръбове се допират. Залепете заедно двете дължини така, че да ги предпази от отваряне по време на инсталирането на настилка. След завършване, корковата изолация трябва да покрие цялата основна настилка без пропуски и всички свързки трябва да са плътно допрени и залепени.

ПОЛАГАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯ ПОД ЛЕПЕНИ ПОДОВЕ

Започнете срещу една стена, развивайки корка с завитата страна надолу и го отрежете на желаната дължина. Допрете челно в стената без да оставите дупки. Отделете отрязания корк най-малко половината от дължината на ролката. С помощта на подходящ размер V-назъбена мистрия, намажете с акрилно лепило основата. Внимателно, върнете отдръпнатия материал на мястото му и търкаляйте в двете посоки с 50 килограмов валик за премахване на всички въздушни мехурчета и до пълното прилепване на корка с покритата с лепило основа. Тази процедура се повтаря с другата половина на ролката. Продължете с правилното залепване на корковата подложка като се уверите, че всички fugи между участъците от корк са прикрепени плътно заедно. Оставете лепилото напълно да се свърже с основата, преди да започнете инсталацията на настилка. Следвайте инструкциите на производителя на лепило за да се определи правилното време.
